



VD-2005 SMD MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU



- Ses kayıt mikrafonu
- Cihaz aktif ışığı
- Cihaz kayıt ışığı

ÖZELLİKLERİ

- * Her Tip PTT Hattı Uyumlu
- * Dahili Santrale Bağlanabilme Özelliği (Max. 5 Digit)
- * 114 Digit Aralık Dahil Telefon Hafızası
- * Kolay Kullanımlı menü
- * Telefon Numarası Uzunluğuna göre 9-14 Telefon Hafızası
- * 40 sn. Digital Ses Mesajı Kayıtı
- * Her Numaraya 20-40-60 sn. Seçenekli Mesajı Dinletebilme
- * Her Numarayı Max. 9 Kez Arayabilme
- * Pozitif ve Negatif Tetik Özellikli
- * 3x4 Kauçuk (rubber) Tuş Takımı
- * Kırılmaz Plastik ABS Kasa, son teknoloji yüzey montaj
- * Kısa Devre ve Ters Bağlantı Korumalı

Kablo Bağlantıları

VD-2005 SMD cihazı her tip alarm paneli ile uyumlu çalışabilen alarm anında içine kaydedilen telefonları sırası ile arayıp önceden kaydedilen ses mesajını aradığı telefonlara dinletebilen cihazdır.

■	YEŞİL-----PTT veya DAHİLİ hat GİRİŞİ (Tip)
■	KAHVE---PTT veya DAHİLİ hat GİRİŞİ (Ring)
■	MOR-----PTT veya DAHİLİ hat ÇIKIŞI (Tip)
■	BEYAZ----PTT veya DAHİLİ hat ÇIKIŞI (Ring)
■	GRİ-----Pozitif (+) Tetik Girişi
■	MAVİ-----Negatif (-) Tetik Girişi
■	SİYAH ---- (-) GND
■	KIRMIZI--(+) 12 Vdc.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	: 11-14Vdc.
Güç Harcaması	: 12V. / 1.1 Watt
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C +60°C Arası
Bağlantı Kabloları	: 8 Pin Dişi kablolu 35cm.
Arama Modu	: DTMF/PULSE Seçmeli
Ses Kayıtı	: 40 sn. 6,4 Khz.
Tetik Voltajı	: + tetik (8-14Vdc.) - Tetik (Gnd-1Vdc.)
Röle Voltajı	: 12Vdc. 1A.
Ölçüler (mm.)	: 55(E)x110(Y)x25(G) mm.

KULLANIM ÖMRÜ TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği cihaz kullanım ömrü 7 yıldır.

BAKIM ONARIM Cihazı kuru tutun eğer ıslanırsa onu hemen kurulayın sıvılar elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerir, normal ısı ortamlarında saklayın ısı fazlası ve eksiği elektronik aletlerin ömrünü kısaltır, plastik kısımları deformasyona uğratar.

KULLANIM HATALARI Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünlerin etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar, ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır

TAŞIMA BİLGİLERİ Cihaz nakliye sırasında düz bir zemine sabitlenmelidir, nemli ve ıslak ortamlarda bulundurulmamalıdır.

DEVREYE ALMA ve PROGRAMLAMA

Cihaz bağlantıları yapıp enerji verildiğinde cihaz üzerinde bulunan yeşil ışık yanar. Doğru işlemde uzun bip onay sesi, hatalı işlemde bipler şeklinde hata sesi verir.

- * → 1 **DAHİLİ NUMARA KAYIT İŞLEMİ** Cihaz direkt olarak PTT hattına bağlı ise bu işlem yapılmaz. Şayet cihaz dahili telefon hattına bağlı ise ve o dahili hangi numara ile PTT hattına çıkıyorsa o numara buraya girilip # tuşuna basılır. (Max.5 Digit)
- * → 1 → 9 → # Cihaz alarm anında 9 dan hat alarak arama yapacaktır.
- * → 1 → # Dahili numara işlemini iptal etmek için.
- * → 2 **HARİCİ NUMARA KAYIT İŞLEMİ** Cihazın alarm anında aranmasını istediğiniz telefon numaralarının kaydı . Kayıt edilecek numara girilip * tuşuna basılır. # Tuşu ile çıkılır.
- * → 2 → 02123208560 * → 0532 XXXXXXXX * → 0216XXXXXXXX * → # Herhangi bir telefon numarası kaydedilirken yanlış numara tuşlandığında # tuşuna basılarak numara tekrar baştan girilip * tuşuna basılarak kayıta devam edilir. (Max.114 Digit)
- * → 3 **TEK NUMARA SİLME İŞLEMİ** Harici numara kayıt işleminde kaydettiğiniz herhangi bir numarayı hafızadan silmek için telefon numarası tuşlanır ve # tuşuna basılır.
- * → 3 → 02123208560 # Not: Herhangi sıradaki kayıtlı bir telefon numarasını sildiğimizde arama sıralaması silinen numaradan sonra sola bir kayar.
- * → 4 → 0 **FABRİKA AYARLARINA DÖNME** Bu işlem cihaza kayıtlı tüm dahili ve harici telefon numaralarını ve ses mesaj kaydını siler. Gerekmedikçe bu işlemi yapmayın.
- * → 5 **ARAMA ADETİ** Alarm anında aranmasını istediğimiz kayıtlı telefon numaralarını kaç kez arayacağını belirler. Fabrika çıkışı 2 kez aramaya göre programlanmıştır.
- * → 5 → 0-9 arası bir sayı tuşlanır ve otomatik olarak programdan çıkarılır. (0=10 kez)
- * → 6 **ARAMA TİPİ** Telefon numarasını hangi modda çevireceğini belirler. Fabrika çıkışı DTMF göre ayarlanmıştır. Ancak cihaz numara çevirmiyorsa PULSE' e ayarlayınız.
- * → 6 → 1 veya 2 tuşlanır. 1=DTMF 2=PULSE ve otomatik olarak programdan çıkarılır.
- * → 7 **SES KAYIT DİNLETME ZAMANI** Aranan numaraya hafızadaki ses kaydını ne kadar süre ile dinleteceğini belirler. Kayıt mesajının uzunluğuna bağlı olarak çalışır. Cihaz telefon numarasını çevirdikten 5 Sn. sonra kayıdı dinletmeye başlar. (Fabrika çıkışı 20 Sn.)
- * → 7 → 1=20, 2=40, 3=60 sn. olarak tuşlanır ve otomatik olarak programdan çıkarılır.
- * → 8 **DIGITAL SES KAYITI** Cihazın üzerinde bulunan kırmızı ışık yanınca 15-20 cm. Mesafeden biraz yüksek sesle konuşunuz, ses kaydı toplam 40 sn.dir ses kaydınız 40 sn. den az bir sürede bitti ise # tuşuna basılarak kayıt sona erdirilir.
- * → 9 **ALARM BAĞIMLI/BAĞIMSIZ İŞLEMİ** Cihazın gelen alarm tetiğine bağımlı mı, bağımsız mı arama yapacağını belirler. Fabrika çıkışından bağımsız olarak ayarlanmıştır. Bağımsız; alarm tetiği bir kez geldiğinde tüm arama işlemlerini bitiren cihaz durmaz. Bağımlı; alarm tetiği geldiği anda aramaya başlar kesildiği anda aramayı durdurur.
- * → 9 → 1= Bağımsız veya 2= Bağımlı tuşlanır ve otomatik olarak programdan çıkarılır.
- * → 0 **ARAMAYI DURDURMA İŞLEMİ** Cihazın alarm tetiğini aldıktan sonra üzerinde bulunan tuşlarla aramanın iptal edilip edilemeyeceğini belirler. Fabrika çıkışı iptal edilemez.
- * → 0 → 1= iptal edilemez veya 2= # tuşu ile iptal edilebilir olarak tuşlanır.

İMALATÇI FİRMA: ELEKTROSEC Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cemal Sururi sokak. No: 33 D.1 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 2120310 Pbx. Gsm. (0533) 2364947 Fax: (0212) 3474692
Email: electrosec@electrosec.com Web: www.electrosec.com